

土壤中性木聚糖酶（S-NEX）活性检测试剂盒说明书

可见分光光度法

货号：BC5730

规格：50T/24S

产品组成：使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致，有疑问请及时联系索莱宝工作人员。

试剂名称	规格	保存条件
缓冲液	液体 25mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂一	液体 12mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂二	液体 16mL×1 瓶	2-8℃保存
标准品	粉剂×1 支	2-8℃保存


溶液的配制：

- 1、标准品：10mg 木糖。临用前加入 667 μ L 蒸馏水配制成 100 μ mol/mL 的木糖标准液，2-8℃保存 8 周。

产品说明：

土壤中性木聚糖酶（Soil neutral xylanase, S-NEX），又称为土壤中性半纤维素酶，主要分离自最适生长pH为6-8的微生物。

在中性环境中，S-NEX催化木聚糖降解成还原性寡糖和单糖，在沸水浴条件下进一步与3,5-二硝基水杨酸发生显色反应，在540nm处有特征吸收峰，反应液颜色的深浅与酶解产生的还原糖量成正比，通过测定反应液在540nm吸光值增加速率，可计算S-NEX活性。



注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL玻璃比色皿、天平、低温离心机、水浴锅、研钵、30~50目筛、蒸馏水。

操作步骤：

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

新鲜土样自然风干或 37℃烘箱风干，过 30~50 目筛。

二、测定步骤

1、可见分光光度计预热30min以上，调节波长至540nm，蒸馏水调零。

2、标准品的稀释：临用前将标准品用蒸馏水稀释为1.5、1.2、1、0.8、0.6、0.4 μ mol/mL的标准溶液待测。

3、标准品稀释表：

序号	稀释前浓度 (μmol/mL)	标准品体积 (μL)	蒸馏水体积 (μL)	稀释后浓度 (μmol/mL)
1	100	100	900	10
2	10	150	850	1.5
3	10	120	880	1.2
4	10	150	1350	1
5	1	400	100	0.8
6	1	300	200	0.6
7	1	200	300	0.4

备注：实验中每管需要300μL。

4、样本测定（在EP管中加入下列试剂）

试剂名称 (μL)	对照管	测定管	空白管	标准管
样本	0.1g	0.1g	-	-
缓冲液	400	400	-	-
试剂一	-	200	-	-
涡旋混匀，置于50°C水浴锅中反应2h，立即沸水浴中10min灭活。 (注意不要让盖子爆开，以免进水，改变了反应体系)，冷却至室温。			-	-
试剂一	200	-	-	-
常温，12000g离心10min，取上清			-	-
上清液	300	300	-	-
蒸馏水	-	-	300	-
标准品	-	-	-	300
试剂二	200	200	200	200
涡旋混匀，沸水浴中准确显色5min（注意不要让盖子爆开，以免进水改变了反应体系），冷却至室温。			-	-
蒸馏水	500	500	500	500
充分混匀，于1mL玻璃比色皿中测定540nm下的吸光度，分别记为A对照、A测定、A空白、A标准。 计算 ΔA 测定=A 测定-A 对照，ΔA 标准=A 标准-A 空白。空白管和标准曲线只需测 1-2 次。每个测定管需设一个对照管。				

三、S-NEX 计算公式

1. 标准曲线的绘制：

根据标准管的浓度 (x, μmol/mL) 和吸光度ΔA标准 (y, ΔA标准)，建立标准曲线。根据标准曲线，将ΔA测定 (y, ΔA测定) 带入公式计算样本浓度 (x, μmol/mL)。

2. 土壤S-NEX活性计算：

酶活定义：50°C，pH 9.0条件下，每克土壤每小时分解木聚糖产生1μmol还原糖所需的酶量为一个中性木聚糖酶的活性单位。

$$S-NEX \text{ 活性 (U/g 土样)} = x \times V_{\text{反总}} \div W \div T \times F = 0.3 \times x \div W \times F$$

V反总：反应体系总体积，0.6mL；W：样本质量，g；T：反应时间，2h；F：稀释倍数。

注意事项：

1. 若样本 $\Delta A < 0.01$ ，可适当增大样本量或者延长 50°C 反应时间后测定；若样本 $\Delta A > 1.5$ 或者 $A_{\text{测定}} > 1.5$ 时，可用蒸馏水稀释上清液后测定，注意同步修改计算公式中的稀释倍数。
2. 建议使用螺旋管，防止沸水浴过程中盖子爆开，改变反应体系。

实验实例：

- 1、取 0.1g 野蘑菇土，按操作表进行第一步反应 2h 后，取上清液用蒸馏水稀释 2 倍后按照测定步骤操作，用 1mL 玻璃比色皿测得 $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}} = 0.498 - 0.108 = 0.390$ ，带入标曲 $y = 0.5887x - 0.1537$ ($R^2 = 0.9982$)，计算 $x = 0.924$ ，按样本质量计算 S-NEX 活性得：
S-NEX 活性 (U/g 土样) $= 0.3 \times x \div W \times F = 5.544$ U/g 土样。

相关系列产品：

BC5720/BC5725 土壤酸性木聚糖酶 (S-ACX) 活性检测试剂盒

BC5740/BC5745 土壤碱性木聚糖酶 (S-BAX) 活性检测试剂盒

